CUT NOT HURT

Technisches Datenblatt

Cuttermesser 18 mm Tajima DC560

Art.-Nr.: C061

TECHNISCHE DATEN

Typ	Cuttermesser 18 mm
Gehäusematerial	Edelstahl + GFN
Gesamtlänge	170 mm
Breite	42 mm
Höhe	22 mm
Gewicht	98 g
Schnitttiefe	80 mm
Schnitttiefeneinstellung	Ja - 15 Stufen
Klingenwechsel	Ja
Ersatzklinge	K041
Öse / Befestigung	Ja
Linkshänder geeignet	Bedingt
Verpackungseinheit	1 im Blister
EAN	4975364019929



ERSATZKLINGEN



sehr hohe Anfangsschärfe
Art.-Nr.: K041
- schwarz = extra scharf
- Abbrechklinge
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



Standard, 8 Segmente
Art.-Nr.: KLB10
- silber - unbeschichtet
- hohe Standzeit
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



sehr hohe Anfangsschärfe
Art.-Nr.: K041O
- schwarz = extra scharf
- Abbrechklinge
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente
Art.-Nr.: K043O
- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



universal
Art.-Nr.: KLBD
- silber - unbeschichtet
- mehr Abbrechsegmente
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



sehr hohe Anfangsschärfe, Teflon
Art.-Nr.: KLFB
- schwarz = extra scharf + Teflon
- Abbrechklinge
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



Wellenschliff
Art.-Nr.: KLWB
- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit
- japanischer Wellenschliff

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente, Edelstahl
Art.-Nr.: KM179
- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit
- Solinger Premium Edelstahl

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente
Art.-Nr.: KM79
- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit



universal
Art.-Nr.: KLB50



sehr hohe Anfangsschärfe
Art.-Nr.: KLBB50

– Solinger Premium Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →

KLINGENWECHSEL

1. Drücken Sie den Schieber gegen den leichten Widerstand nach hinten aus dem Gehäuse.
2. Halten Sie die Klinge dabei auf dem Haltenocken des Schiebers fest.
3. Entnehmen Sie die stumpfe Klinge und entsorgen Sie sie sicher.
4. Legen Sie die neue Klinge auf den Nocken auf.
5. Schieben Sie den Schieber mit der neuen Klinge von hinten in das Gehäuse, bis er über den leichten Widerstand rutscht.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um Ihr **Cuttermesser 18 mm Tajima DC560** jederzeit sicher und korrekt zu verwenden.

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Schneidwerkzeug ist ausschließlich für manuelle Schneidarbeiten bestimmt. Verwenden Sie es sachgemäß und bestimmungsgemäß – nicht zweckentfremdet. Achten Sie auf eine korrekte Handhabung entsprechend dieser Anleitung. Als ergänzende Schutzmaßnahme empfehlen wir geeignete Schnittschutzhandschuhe.

2. SICHERER UMGANG – VERLETZUNGEN VERHINDERN

Gehen Sie beim Umgang mit dem **Cuttermesser 18 mm Tajima DC560** stets mit größter Sorgfalt vor. Machen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung vollständig mit den Sicherheitsfunktionen vertraut. Überprüfen Sie das Messer vor jeder weiteren Benutzung auf einwandfreie Funktion. Setzen Sie nur Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge ein. **Achtung:** Die Klinge ist scharf und kann schwere Schnittverletzungen verursachen. Greifen Sie niemals in die Klinge! Halten Sie die zweite Hand aus der Schnittlinie und schneiden Sie grundsätzlich vom Körper weg.

3. KLINGENWECHSEL UND WARTUNG

Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus. Verwenden Sie ausschließlich für das **Cuttermesser 18 mm Tajima DC560** freigegebene Ersatzklingen. Entsorgen Sie gebrauchte Klingen fachgerecht – niemals in den Papiermüll (erhebliche Verletzungsgefahr). Nehmen Sie keine eigenen Reparaturen vor. Weist das Schneidwerkzeug Verschleißerscheinungen auf, nehmen Sie es sofort außer Betrieb und ersetzen Sie es. Eigenmächtige Veränderungen sind nicht gestattet. **Achtung:** Besonders hohe Verletzungsgefahr!

4. AUFBEWAHRUNG

Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das **Cuttermesser 18 mm Tajima DC560** an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. PFLEGE

Halten Sie das Schneidwerkzeug sauber und schützen Sie es vor unnötigem Schmutz und Feuchtigkeit, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.

⚠ Keine Haftung für Folge- oder mittelbare Schäden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – nicht in Kinderhände!