CUT NOT HURT

Technisches Datenblatt

Sicherheitsschaber - SL100

Art.-Nr.: SL100

TECHNISCHE DATEN

Typ	Schaber
Gehäusematerial	Metall
Gesamtlänge	127 mm
Breite	48 mm
Höhe	14 mm
Gewicht	77 g
Klingenwechsel	Ja - werkzeuglos
Ersatzklinge	Rechteckklinge
Öse / Befestigung	Ja
Linkshänder geeignet	Ja
Verpackungseinheit	1 im Karton
EAN	10856071005037



ERSATZKLINGEN



für Schaber SL100

Art.-Nr.: K021

- beidseitig geschliffen
- Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um Ihr **Sicherheitsschaber - SL100** jederzeit sicher und korrekt zu verwenden.

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Schneidwerkzeug ist ausschließlich für manuelle Schneidarbeiten bestimmt. Verwenden Sie es sachgemäß und bestimmungsgemäß – nicht zweckentfremdet. Achten Sie auf eine korrekte Handhabung entsprechend dieser Anleitung. Als ergänzende Schutzmaßnahme empfehlen wir geeignete Schnittschutzhandschuhe.

2. SICHERER UMGANG – VERLETZUNGEN VERHINDERN

Gehen Sie beim Umgang mit dem **Sicherheitsschaber - SL100** stets mit größter Sorgfalt vor. Machen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung vollständig mit den Sicherheitsfunktionen vertraut. Überprüfen Sie das Messer vor jeder weiteren Benutzung auf einwandfreie Funktion. Setzen Sie nur Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge ein. **Achtung:** Die Klinge ist scharf und kann schwere Schnittverletzungen verursachen. Greifen Sie niemals in die Klinge! Halten Sie die zweite Hand aus der Schnittlinie und schneiden Sie grundsätzlich vom Körper weg.

3. KLINGENWECHSEL UND WARTUNG

Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus. Verwenden Sie ausschließlich für das **Sicherheitsschaber - SL100** freigegebene Ersatzklingen. Entsorgen Sie gebrauchte Klingen fachgerecht – niemals in den Papiermüll (erhebliche Verletzungsgefahr). Nehmen Sie keine eigenen Reparaturen vor. Weist das Schneidwerkzeug Verschleißerscheinungen auf, nehmen Sie es sofort außer Betrieb und ersetzen Sie es. Eigenmächtige Veränderungen sind nicht gestattet. **Achtung:** Besonders hohe Verletzungsgefahr!

4. AUFBEWAHRUNG

Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das **Sicherheitsschaber - SL100** an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. PFLEGE

Halten Sie das Schneidwerkzeug sauber und schützen Sie es vor unnötigem Schmutz und Feuchtigkeit, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.

⚠ Keine Haftung für Folge- oder mittelbare Schäden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – nicht in Kinderhände!