CUT NOT HURT

Technisches Datenblatt

Skalpell Entgrater Premium - griffig Deko/ Hobby/ Bastel Messer

Art.-Nr.: S071

TECHNISCHE DATEN

Typ	Skalpell/ Entgrater
Gehäusematerial	Metall mit rotem Soft-Grip
Gesamtlänge	139 mm
Breite	17 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	55 g
Schnitttiefeneinstellung	Nein
Klingenwechsel	Schraube, Bit in der Schutzkappe
Ersatzklinge	Mozart Skalpellklingen (K091, K096, K097, K098, K099)
Öse / Befestigung	Ja
Linkshänder geeignet	Ja





VARIANTEN



Skalpell flach
Art.-Nr.: S070
- Griff: schmal, flach
- Klingenwechsel: Schraube

Produktseite ansehen →



Skalpell griffig Rändelrad
Art.-Nr.: S071A
- Griff: griffig, Soft-Grip
- Klingenwechsel: Rändelschraube

Produktseite ansehen →

ERSATZKLINGEN



universal
Art.-Nr.: K091
- Form: F1, Standard
- Verkaufseinheit: 100 Stück

Ersatzklinge bestellen →



Hakenform F18
Art.-Nr.: K096
- Form: F18, Haken
- Verkaufseinheit: 100 Stück

Ersatzklinge bestellen →



spitz, Form F3
Art.-Nr.: K097
- Form: F3, spitz
- Verkaufseinheit: 100 Stück

Ersatzklinge bestellen →



abgerundet, Form F4
Art.-Nr.: K098
- Form: F4, abgerundet
- Verkaufseinheit: 100 Stück

Ersatzklinge bestellen →



kurz, Form PB1
Art.-Nr.: K099
- Form: kurz
- Verkaufseinheit: 100 Stück

Ersatzklinge bestellen →

KLINGENWECHSEL

1. Schutzkappe abziehen und den Bit der Kappe in die Schraube setzen.
2. Schraube lösen.
3. Alte Klinge herausziehen.
4. Neue Klinge bis zum Anschlag einsetzen.
5. Schraube mit dem Bit wieder fest anziehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um Ihr **Skalpell Entgrater Premium - griffig Deko/ Hobby/ Bastel Messer** jederzeit sicher und korrekt zu verwenden.

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Schneidwerkzeug ist ausschließlich für manuelle Schneidarbeiten bestimmt. Verwenden Sie es sachgemäß und bestimmungsgemäß – nicht zweckentfremdet. Achten Sie auf eine korrekte Handhabung entsprechend dieser Anleitung. Als ergänzende Schutzmaßnahme empfehlen wir geeignete Schnittschutzhandschuhe.

2. SICHERER UMGANG – VERLETZUNGEN VERHINDERN

Gehen Sie beim Umgang mit dem **Skalpell Entgrater Premium - griffig Deko/ Hobby/ Bastel Messer** stets mit größter Sorgfalt vor. Machen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung vollständig mit den Sicherheitsfunktionen vertraut. Überprüfen Sie das Messer vor jeder weiteren Benutzung auf einwandfreie Funktion. Setzen Sie nur Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge ein. **Achtung:** Die Klinge ist scharf und kann schwere Schnittverletzungen verursachen. Greifen Sie niemals in die Klinge! Halten Sie die zweite Hand aus der Schnittlinie und schneiden Sie grundsätzlich vom Körper weg.

3. KLINGENWECHSEL UND WARTUNG

Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus. Verwenden Sie ausschließlich für das **Skalpell Entgrater Premium - griffig Deko/ Hobby/ Bastel Messer** freigegebene Ersatzklingen. Entsorgen Sie gebrauchte Klingen fachgerecht – niemals in den Papiermüll (erhebliche Verletzungsgefahr). Nehmen Sie keine eigenen Reparaturen vor. Weist das Schneidwerkzeug Verschleißerscheinungen auf, nehmen Sie es sofort außer Betrieb und ersetzen Sie es. Eigenmächtige Veränderungen sind nicht gestattet. **Achtung:** Besonders hohe Verletzungsgefahr!

4. AUFBEWAHRUNG

Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das **Skalpell Entgrater Premium - griffig Deko/ Hobby/ Bastel Messer** an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. PFLEGE

Halten Sie das Schneidwerkzeug sauber und schützen Sie es vor unnötigem Schmutz und Feuchtigkeit, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.

⚠ Keine Haftung für Folge- oder mittelbare Schäden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – nicht in Kinderhände!

C-URT GmbH · Ikenstr. 47 · 40625 Düsseldorf
direkt@curt-tools.com · curt-tools.com

Art.-Nr.: S071 · Stand: November 2026
curt-tools.com/technisches-datenblatt/S071